

Achtung: Bitte entsorgen Sie Altgeräte und leere Batterien nicht über den Hausmüll. Geben Sie diese bitte zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen ab.

Attention: Please do not dispose of old electronic devices and empty batteries in household waste. To protect the environment, take them to your retail store or to appropriate collection sites according to national or local regulations.

Attention: Les vieux appareils électroniques et piles usagées ne doivent pas être jetées dans les débris ménagers. Veuillez les rendre dans un site approprié de récupération pour les enlever sous des conditions de milieu ou chez votre revendeur selon les spécifications nationales et locales.

Attenzione: Le batterie scariche e apparecchi elettrici fuori uso non devono essere smaltite insieme all'immondizia domestica, bensì dovranno essere riconsegnate al negoziante o ad altri enti preposti per il riciclo in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali.

Let op: Batterijen en technische apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Breng ze naar de inzamelplaatsen of bij uw detaillist naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen.

Atención: El aparato y las baterías usadas no deben ser depositadas con los residuos normales de la casa. Por favor deposítelas en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local.



Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Instrucciones para el manejo
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Istruzioni



TFA

Kat. Nr. 35.1065

Wetterstation für Innen

Funktionen

- *Innentemperatur (-10°... +50°C / +32°... +104°F)*
- *Luftfeuchtigkeit (20% ... 90%rF)*
- *Höchst- und Tiefstwerte*
- *Wettervorhersage*
- *Uhrzeit*
- *Kalender*
- *Weckalarm mit Schlummerfunktion*

Bedienung

- *Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie (1 x 1,5 V AAA) ein, +/- Pol wie abgebildet. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.*

2

Ⓓ

Wetterstation für Innen

Anzeigemodus

- *Im Normalmodus wird im linken Segment das Wettersymbol angezeigt, im mittleren Segment die Uhrzeit in Stunden und Minuten und gegebenenfalls das Alarm- und/oder Stundensignal-Symbol, im rechten Segment oben das Datum und die Luftfeuchtigkeit, unten der Wochentag und die Temperatur.*
- *Mit der °C/°F-Taste können Sie zwischen °C und °F als Maßeinheit für die Temperatur wählen.*
- *Durch Drücken der MODE-Taste gelangen Sie in den Alarmmodus. Die Alarmzeit wird angezeigt.*
- *Durch 2 x Drücken der MODE -Taste gelangen Sie in den Kalender-Modus. Die Jahreszahl wird angezeigt.*

3

Wetterstation für Innen

D

Einstellmodus

- Durch Drücken der SET-Taste für 2 sec. gelangen Sie in den jeweiligen Einstellmodus und können nacheinander sämtliche Einstellungen anwählen.
- Wenn die Ziffern blinken, stellen Sie mit ADJ jeweils die gewünschte Zeit ein. Für einen Schnelldurchlauf halten Sie die Taste gedrückt.

A. Einstellen der Uhrzeit

- SET-Taste drücken (2 Sec.) → **Zeitformat** 12/24 Stunden mit der ADJ-Taste einstellen
- SET-Taste drücken → **Uhrzeit** Stunden-Anzeige mit der ADJ-Taste einstellen
- SET-Taste drücken → **Uhrzeit** Minuten-Anzeige mit der ADJ-Taste einstellen
- MODE-Taste drücken → Einstellmodus verlassen

4

Wetterstation für Innen

D

B. Einstellen der Weckzeit

- MODE-Taste drücken → **Alarm-Modus** aufrufen
- SET-Taste drücken (2 Sec.) → **Alarmzeit** Stunden-Anzeige mit der ADJ-Taste einstellen
- SET-Taste drücken → **Alarmzeit** Minuten-Anzeige mit der ADJ-Taste einstellen
- MODE-Taste drücken → Einstellmodus verlassen

C. Einstellen des Kalenders

- MODE-Taste drücken → **Kalender-Modus** aufrufen
- SET-Taste drücken (2 Sec.) → **Datum** Jahres-Anzeige mit der ADJ-Taste einstellen
- SET-Taste drücken → **Datum** Monats-Anzeige mit der ADJ-Taste einstellen
- SET-Taste drücken → **Datum** Tag-Anzeige mit der ADJ-Taste einstellen
- MODE-Taste drücken → Einstellmodus verlassen

5

Wetterstation für Innen

Ⓓ

Aktivieren / Deaktivieren des Alarms

- Zum Aktivieren / Deaktivieren der Alarm- und/oder Stundensignal-Funktion drücken Sie im Alarm-Modus die ADJ – Taste. Das jeweilige Symbol erscheint oder verschwindet im Display.
- Beenden Sie den Alarm mit einer beliebigen Taste.

Snooze-Funktion

- Wenn der Wecker klingelt, lösen Sie die Snooze-Funktion mit der Taste SNZ aus. Das Snooze-Symbol erscheint im Display. Der Alarmton wird dann für 5 Minuten unterbrochen.

Höchst- und Tiefstwerte

- Drücken Sie die ADJ-Taste im Normal-Modus erscheint die höchste Temperatur und Luftfeuchtigkeit seit der letzten Rückstellung.

6

Wetterstation für Innen

Ⓓ

- Durch nochmaliges Drücken der ADJ-Taste werden die tiefsten Werte seit der letzten Rückstellung angezeigt.
- Halten Sie die ADJ-Taste gedrückt, und die MAX/MIN- Werte werden auf die momentane Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückgestellt.

Wettervorhersage

- Das Instrument hat keinen Drucksensor. Die Wettervorhersage basiert auf der Veränderung der Luftfeuchtwerte.

Instandhaltung

- Tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Anzeige oder der Alarmton schwächer wird.

7

Wetterstation für Innen

(D)

Achtung: Bitte entsorgen Sie Altgeräte und leere Batterien nicht über den Hausmüll. Geben Sie diese bitte zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen ab.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren Händler. Vor der Reklamation bitte Batterie austauschen. Bei Öffnung oder unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.

8

Indoor Weather Station

(GB)

Functions

- Indoor temperature (-10°... +50°C / +32°... +104°F)
- Indoor humidity (20% ... 90%RH)
- Maximum and minimum values
- Weather forecast
- Clock
- Calendar
- Alarm with snooze function

Operation

- Open the battery compartment and insert the battery (1x 1.5 V AAA), polarity as illustrated. The unit is now ready to use.

9

Indoor Weather Station

Ⓒ

Display Mode

- In normal mode the left row shows the weather symbol, the middle row the time in hours and minutes and the alarm and/or chime symbol (in case), the right upper row the date and humidity, the lower row the day of the week and the temperature.
- By pressing the °C/°F button the temperature unit can be changed from °C to °F.
- To enter alarm mode, press MODE button. The alarm time is displayed.
- To enter calendar mode, press 2 x MODE button. The year is displayed.

Setting Mode

- Press SET button for 2 sec. to enter the respective setting mode and select all settings one after the other.

Indoor Weather Station

Ⓒ

- When the digits are flashing set the desired time by pressing the ADJ button. Hold and press the button for a fast count.

A. Setting of Time

Press SET button (2 sec.)

→ Select **12 or 24 hours system** by pressing ADJ button

Press SET button

→ Select **Time Hours** by pressing ADJ button

Press SET button

→ Select **Time Minutes** by pressing ADJ button

Press MODE button

→ Exit setting mode

B. Setting of Alarm

Press MODE button

→ Enter **Alarm mode**

Press SET button (2 sec.)

→ Select **Alarm time Hours** by pressing ADJ button

Indoor Weather Station

- Press SET button → Select **Alarm time** Minutes by pressing ADJ button
Press MODE button → Exit setting mode

C. Setting of Calendar

- Press MODE button → Enter **Calendar mode**
Press SET button (2 sec.) → Select **Date** Year by pressing ADJ button
Press SET button → Select **Date** Month by pressing ADJ button
Press SET button → Select **Date** Day by pressing ADJ button
Press MODE button → Exit setting mode

Activate / turn off Alarm

- To activate / turn off the alarm and/or chime function, press ADJ button in alarm mode.

12

GB

Indoor Weather Station

The respective symbol appears or disappears on the display.

- Press any button to stop the alarm.

Snooze function

- Once the alarm starts to ring, you can activate the snooze function by pressing the SNZ button. The snooze symbol appears on the display. The alarm will be interrupted for 5 minutes.

MAX / MIN values

- Press the ADJ button in normal mode and the highest temperature and humidity values are displayed since the last reset.
- Press the ADJ button again, the display shows the lowest values since the last reset.

13

GB

Indoor Weather Station



- *Press and hold the ADJ button to reset the MAX/MIN values to the present temperature and humidity.*

Weather forecast

- *The instrument has no atmospheric pressure sensor. The weather forecast is based on the changes of humidity values.*

Maintenance

- *Replace the battery when the display becomes weak or the alarm level declines.*
Attention: *Please do not dispose of old electronic devices and empty batteries in household waste. To protect the environment, take them to your retail store or to appropriate collection sites according to national or local regulations.*

Indoor Weather Station



- *Do not expose the instrument to extreme temperatures, vibration or shock.*
- *Clean it with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.*
- *Please do not try to repair the unit. Contact the original point of purchase. Please change the battery before complaining. No guarantee if the instrument is handled or opened improperly.*

Station météorologique pour l'intérieur

Fonctions

- Température intérieure (-10°... +50°C / +32°... +104°F)
- Humidité intérieure (20% ... 90%HR)
- Valeurs maxima et minima
- Prévisions météo
- Horloge
- Calendrier
- Alarme avec fonction snooze

Opération

- Ouvrir le compartiment de la pile et insérer la batterie (1 x 1,5 V AAA), polarité +/- comme illustré. L'instrument est maintenant prêt à fonctionner.

16

F

Station météorologique pour l'intérieur

F

Mode affichage

- Dans le mode normal l'affichage à gauche vous indique le symbole de prévisions météo, l'affichage du milieu l'heure (heures, minutes) et le symbole alarme et/ou signal de l'heure (à l'occasion), l'affichage à droite en haut vous indique la date et l'humidité, en dessous le jour de semaine et la température.
- En pressant la touche °C/°F l'affichage de la température peut être ajusté en °C ou en °F.
- Par la touche MODE vous pouvez arriver au mode d'alarme et appeler l'heure d'alarme.
- En pressant la touche MODE 2 x vous pouvez arriver au mode de calendrier et appeler l'an.

Mode de réglage

- Appuyez sur la touche SET pour 2 secondes pour arriver au mode de réglage respectif et sélectionnez les données que vous voulez régler l'un après l'autre.

17

Station météorologique pour l'intérieur

F

- Dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez donner les valeurs demandées avec la touche ADJ. Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.

A. Réglage Heure

- Appuyez la touche SET (2 sec.) → Sélectionnez le **système de temps 12 / 24 heures** avec la touche ADJ
- Appuyez la touche SET → Sélectionnez **l'heure** avec la touche ADJ
- Appuyez la touche SET → Sélectionnez **les minutes** avec la touche ADJ
- Appuyez la touche MODE → Quitter le mode de réglage

B. Réglage Alarme

- Appuyez la touche MODE → Arriver au **mode d'alarme**

Station météorologique pour l'intérieur

F

- Appuyez la touche SET (2 sec.) → Sélectionnez **l'heure d'alarme** avec la touche ADJ
- Appuyez la touche SET → Sélectionnez **les minutes d'alarme** avec la touche ADJ
- Appuyez la touche MODE → Quitter le mode de réglage

C. Réglage Date

- Appuyez la touche MODE → Arriver au **mode de calendrier**
- Appuyez la touche SET (2 sec.) → Sélectionnez **l'an** avec la touche ADJ
- Appuyez la touche SET → Sélectionnez **le mois** avec la touche ADJ
- Appuyez la touche SET → Sélectionnez **le jour** avec la touche ADJ
- Appuyez la touche MODE → Quitter le mode de réglage

Station météorologique pour l'intérieur

(F)

Activer / désactiver l'alarme

- Pour activer / désactiver alarme et/ou signal de l'heure appuyer sur la touche ADJ en mode d'alarme. Le symbole respectif apparaît / disparaît sur le display.
- Pour arrêter l'alarme appuyez sur une touche quelconque.

Fonction Snooze

- Si le réveil sonne, activer la fonction snooze par la touche SNZ. Le son de l'alarme sera interrompu pour 5 minutes.

Valeurs maximales et minimales

- En pressant la touche ADJ en mode normale apparaît la température e l'humidité maximale depuis la dernière réactualisation.

Station météorologique pour l'intérieur

(F)

- En pressant encore une fois la touche ADJ apparaît les valeurs minimales depuis la dernière réactualisation.
- Tenir la touche ADJ pressant pour remettre la mémoire MAX/MIN aux valeurs actuelles.

Prévisions météo

- L' instrument n'a pas de capteur atmosphérique. La prévision météo s'effectue selon les variations de l'humidité.

Entretien

- Veuillez échanger la batterie si l'affichage et l'alarme deviennent faibles.

Attention:

Les vieux appareils électroniques et piles usagées ne doivent pas être jetées dans les

Station météorologique pour l'intérieur (F)

détritus ménagers. Veuillez les rendre dans un site approprié de récupération pour les enlever sous des conditions de milieu ou chez votre revendeur selon les spécifications nationales et locales.

- Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, vibrations ou chocs.
- Pour le nettoyage du display et du boîtier, utilisez un chiffon doux humide. N'utilisez pas de dissolvants ou d'agents abrasifs
- N'effectuez en aucun cas des réparations par vos propres moyens. Rapportez l'appareil au point de vente. Avant tout réclamation, veuillez échanger la pile. Nous déclinons toute responsabilité en cas de manipulation incompétente ou d'ouverture de l'appareil.

Stazione meteorologica per interni (I)**Funzioni**

- Temperatura interna (-10°... +50°C / +32°... +104°F)
- Umidità interna (20% ... 90%)
- Valori massimi e minimi
- Previsioni del tempo
- Orologio
- Datario
- Sveglia con funzione snooze

Uso

- Aprire il vano batterie e mettere la batteria (1 x 1,5 V AAA) osservando la corretta polarità. Ora l'apparecchio è pronto per il funzionamento.

Stazione meteorologica per interni**Modo del display**

- In modo normale il display sulla sinistra indica il simbolo delle previsioni del tempo, il display centrale indica l'ora (ore, minuti) e il simbolo di sveglia e/o indicatore delle ore (eventualmente), il display sopra sulla destra indica la data e l'umidità interna, a basso il giorno della settimana e la temperatura interna.
- Tramite il tasto °C / °F, l'indicazione della temperatura può essere regolata su °C oppure °F.
- Premere il tasto MODE per attivare la modalità sveglia. Sul display viene visualizzato l'ora della sveglia.
- Premere il tasto MODE 2 x per attivare la modalità datario. Sul display viene visualizzato l'anno.

Stazione meteorologica per interni**Modalità di impostazione**

- Premere il tasto SET (2 sec.) per attivare la modalità di impostazione e selezionare i dati che si vogliono impostare uno dopo l'altro.
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto ADJ. Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.

A. Impostazione Ora

Premere il tasto SET (2 sec.)

→ Impostare il **sistema orario 12 ore o 24 ore** con il tasto ADJ

Premere il tasto SET

→ Impostare **l'ora** con il tasto ADJ

Premere il tasto SET

→ Impostare i **minuti** con il tasto ADJ

Premere il tasto MODE

→ Uscire dalla modalità di impostazione

Stazione meteorologica per interni

B. Impostazione Sveglia

Premere il tasto MODE

Premere il tasto SET (2 sec.)

Premere il tasto SET

Premere il tasto MODE

→ Attivare la **modalità sveglia**

→ Impostare **l'ora della sveglia** con il tasto ADJ

→ Impostare **i minuti della sveglia** con il tasto ADJ

→ Uscire dalla modalità di impostazione

C. Impostazione Datario

Premere il tasto MODE

Premere il tasto SET (2 sec.)

Premere il tasto SET

Premere il tasto SET

Premere il tasto MODE

→ Attivare la **modalità datario**

→ Impostare **l'anno** con il tasto ADJ

→ Impostare **il mese** con il tasto ADJ

→ Impostare **il giorno** con il tasto ADJ

→ Uscire dalla modalità di impostazione



Stazione meteorologica per interni

Attivare / disattivare la funzione sveglia

- Per attivare/disattivare la funzione sveglia e/o indicatore delle ore premere il tasto ADJ in modalità sveglia. Sul display compare o scompare il simbolo corrispondente.
- Spegner la sveglia con un tasto facoltativo.

Funzione "Snooze"

- Quando suona la sveglia disinnestare la funzione snooze con il tasto SNZ. Sul display compare il simbolo "snooze". Il suono della sveglia verrà interrotto per 5 minuti.

Valori massimi e minimi

- Premendo sul tasto ADJ in modalità normale viene visualizzata la temperatura e l'umidità massima raggiunta dopo l'ultimo azzeramento.



Stazione meteorologica per interni



- Premendo di nuovo il tasto ADJ viene visualizzata la temperatura e l'umidità minima raggiunta dopo l'ultimo azzeramento.
- Per cancellare i valori massima e minima memorizzati, tenere premuto il tasto ADJ.

Previsione meteorologica

- Lo strumento non è dotato di sensore di pressione. La previsione meteorologica si basa sulla variazione dei valori di umidità.

Manutenzione

- Cambiare la batteria se la visualizzazione o il segnale acustico di allarme diventano più deboli.

Attenzione: Le batterie scariche e apparecchi elettrici fuori uso non devono essere smaltite

Stazione meteorologica per interni



- insieme all'immondizia domestica, bensì dovranno essere riconsegnate al negoziante o ad altri enti preposti per il riciclo in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali.*
- Evitare di posizionare gli apparecchi in zone soggette a temperatura estrema, a vibrazioni e a urti.
 - Quando si pulisce il display e l'involucro, usare solo un panno soffice inumidito con acqua. Non usare solventi o abrasivi.
 - Non effettuare riparazioni sugli apparecchi. Per favore riportarli al punto vendita originale. Prima del reclamo, cambiare la batteria. Nel caso di uso scorretto o di apertura dell'apparecchio non assumiamo alcuna garanzia.

Weerstation voor binnen

Functies

- Binnentemperatuur (-10°... +50°C / +32°... +104°F)
- Luchtvochtigheid binnen (20% ... 90%)
- Min / max waarde
- Weersverwachting
- Tijd
- Kalender
- Alarm met snooze-functie

Bediening

- Maak het batterijvak open en plaats de batterij (1 x 1,5 V AAA), +/- pool zoals afgebeeld. Het apparaat is nu bedrijfs gereed.

30

(NL)

Weerstation voor binnen

Displaymodus

- *Normaal-Modus: Het display links laat u de weersymbool, het middelste display de actuele tijd (uren, minuten) en het wek-sigitaal en/of uursigitaal-symbool (al dan niet), het display rechts boven de datum en luchtvochtigheid, rechts beneden de weekdag en temperatuur.*
- *Met de °C / °F-toets kunt u tussen °C en °F als meeteenheid voor de temperatuur kiezen.*
- *Druk op de MODE-toets om in de wektijd modus te komen. Het wektijd verschijnt op de display.*
- *Druk op de MODE-toets 2 x om in de datum modus te komen. Het jaar verschijnt op de display.*

31

(NL)

Weerstation voor binnen

(NL)

Instelmodus

- Druk op de SET-toets (2 sec.) om in de instelmodus te komen. Kies de gegevens achtereen, die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de ADJ -toets verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde sneller verhoogd.

A. Instelling Tijd

- Op SET-toets drukken (2 sec.) → Met ADJ-toets **12- of 24-uurs-tijdsysteem** selecteren
- Op SET-toets drukken → Met ADJ-toets **uren** kiezen
- Op SET-toets drukken → Met ADJ-toets **minuten** kiezen
- Op MODE-toets drukken → Instelmodus verlaten

Weerstation voor binnen

(NL)

B. Instelling Wektijd

- Op MODE-toets drukken → In de **wektijd modus** komen
- Op SET-toets drukken (2 sec.) → Met ADJ-toets **wektijd uren** kiezen
- Op SET-toets drukken → Met ADJ-toets **wektijd minuten** kiezen
- Op MODE-toets drukken → Instelmodus verlaten

C. Instelling Datum

- Op MODE-toets drukken → In de **datum modus** komen
- Op SET-toets drukken (2 sec.) → Met ADJ-toets **jaar** kiezen
- Op SET-toets drukken → Met ADJ-toets **maand** kiezen
- Op SET-toets drukken → Met ADJ-toets **dag** kiezen
- Op MODE-toets drukken → Instelmodus verlaten

Weerstation voor binnen

Activeren / deactiveren van de alarm

- Voor activeren / deactiveren van de alarm en/of uursignaal druk op de ADJ toets in de wektijd modus. Het overeenkomstig symbool verschijnt of verdwijnt op de display.
- Het alarm kunt u met een willekeurig toets beëindigen.

Snooze-Functie

- Als het weksignaal heeft geklonken kan u de snooze-functie met de knop SNZ in gang zetten. Het snooze-symbool verschijnt op de display. Het weksignaal wordt elke 5 minuten herhaald.

Maximum- en minimumwaarde

- Drukt u op de ADJ-toets in de normale modus, dan verschijnt de hoogste buitentemperatu-

(NL)

Weerstation voor binnen

ur en luchtvochtigheid sinds de laatste terugstelling.

- Door nogmaals drukken op de ADJ-toets wordt de laagste waarde sinds de laatste terugstelling aangewezen.
- Houd de ADJ-toets ingedrukt, worden de maximum- en minimum waarde van dit ogenblik teruggezet.

Weersvoorspelling

- Het instrument heeft geen druksensor. De weersvoorspelling baseert op verandering in de luchtvochtigheidswaarden.

Instandhouding

- Vervang de batterij als het display en/of alarmsignaal zwakker worden.

(NL)

Weerstation voor binnen

(NL)

Let op: Batterijen en technische apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Breng ze naar de inzamelplaatsen of bij uw detaillist naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen.

- Stel het apparaat niet aan extreme temperaturen, trillingen en schokken bloot.
- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Voer geen eigen reparatiepogingen uit. Bij reclamaties dient u zich tot uw dealer te richten. Alvorens te reclameren a.u.b. de batterij vervangen. Bij het openen of onvakkundige behandeling vervalt de garantie.

Estación meteorológica para el interior

(E)

Funciones

- Indicación de la temperatura interior (-10°... +50°C / +32°... +104°F)
- Humedad relativa interior (20% - 90%)
- Memoria de valores máximos y mínimos
- Previsión meteorológica
- Reloj
- Calendario
- Alarma con función snooze

Manejo

- Abra el compartimiento de pilas e inserte la pila (1 x 1,5 V AAA), +/- con la polaridad tal como viene representada. El aparato está listo para funcionar.

Estación meteorológica para el interior

E

Visualización

- *Visualización normal: El display a la izquierda indica el símbolo meteorológico, el display central indica el horario (horas, minutos) y signo de alarma y/o indicador de horas (dado el caso), el display a la derecha arriba indica la fecha y la humedad, abajo el día de semana y la temperatura.*
- *Mediante la tecla °C/°F puede elegir entre °C y °F como unidad de medida para la temperatura.*
- *Pulsando la tecla MODE para llegar al modo de alarma. La hora de alarma aparece en el display.*
- *Pulsando la tecla MODE 2 x para llegar al modo de fecha. El año aparece en el display.*

38

Estación meteorológica para el interior

E

Modo de ajuste

- *Pulse la tecla SET (2 seg.) para llegar al modo de ajuste. Seleccione los datos que usted quiera ajustar uno tras otro.*
- *Mientras parpadeen las cifras, podrá ajustar el valor con la tecla ADJ. Si mantiene pulsada la tecla cambia el valor más rápidamente.*

A. Ajuste Horario

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Pulsar la tecla SET (2 seg.)</i> | → <i>Seleccionar con la tecla ADJ el sistema de horario de 12 o de 24 horas</i> |
| <i>Pulsar la tecla SET</i> | → <i>Con la tecla ADJ ajusta la hora</i> |
| <i>Pulsar la tecla SET</i> | → <i>Con la tecla ADJ ajusta los minutos</i> |
| <i>Pulsar la tecla MODE</i> | → <i>Salir del modo de ajuste</i> |

39

Estación meteorológica para el interior**B. Ajuste Alarma**

- Pulsar la tecla MODE → Llegar al **modo de alarma**
 Pulsar la tecla SET (2 seg.) → Con la tecla ADJ ajusta la **hora de alarma**
 Pulsar la tecla SET → Con la tecla ADJ ajusta los **minutos de alarma**
 Pulsar la tecla MODE → Salir del modo de ajuste

C. Ajuste Fecha

- Pulsar la tecla MODE → Llegar al **modo de fecha**
 Pulsar la tecla SET (2 seg.) → Con la tecla ADJ ajusta el **año**
 Pulsar la tecla SET → Con la tecla ADJ ajusta el **mes**
 Pulsar la tecla SET → Con la tecla UP ajusta el **día**
 Pulsar la tecla MODE → Salir del modo de ajuste

40

E

Estación meteorológica para el interior

E

Activar / Desactivar la alarma

- Para activar / desactivar la función de alarma y/o indicador de horas, vuelva a pulsar el botón ADJ en el modo de alarma. El símbolo correspondiente aparece o desaparece en el display.
- Finalizar la alarma con cualquier tecla.

Función Snooze

- Cuando suene el despertador active la función snooze con la tecla SNZ. En el display aparece el símbolo de snooze. El sonido de la alarma se interrumpe durante 5 minutos.

Valores máximas y mínimas

- Si pulsa usted la tecla ADJ en el modo normal se indica el valor de temperatura y humedad máxima desde la última reposición.

41

Estación meteorológica para el interior

E

- Pulsando de nuevo la tecla ADJ se indica los valores mínimos desde la última reposición.
- Mantenga pulsada la tecla ADJ los valores máximos y mínimos se atrasan a la temperatura momentánea..

Pronóstico del tiempo

- El instrumento no dispone de sensor de presión. El pronóstico del tiempo se basa en las variaciones de los valores de humedad.

Conservación

- Cambie la pila cuando la visualización o el tono de alarma se hace más débil.
Atención: El aparato y las baterías usadas no deben ser depositadas con los residuos normales de la casa. Por favor deposítelas en el comercio especializado o bien en los centros de

Estación meteorológica para el interior

E

- recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local.
- No exponga el aparato a temperaturas, vibraciones y sacudidas extremas.
- Limpie el aparato con un trapo suave, ligeramente humectado. ¡No utilizar ningún medio abrasivo o disolvente!
- Por favor, no emprenda ningún intento propio de reparaciones. En caso de reclamaciones diríjase a su comerciante. Antes de la reclamación, por favor, cambiar la pila. En caso de abertura o trato inadecuado anulará la garantía.