

**98.1127**

**Indikator för gasnivå**

**Magnetisk - Enkel - Återanvändbar**

**För butan- och propangascylindrar**

Kvalitetsprodukt från **TFA DOSTMANN**

Tack för att du valde denna enhet från TFA.

**Leveransens omfattning**

- Indikator för gasnivå

**Bruksanvisning**

- Placera den magnetiska gasnivåindikatorn i den nedre halvan av gasflaskan (se illustration).
- Öppna gasflaskan och använd gas från flaskan.
- Varning: Risk för personskador, brand och explosion om gas hanteras felaktigt!

Notera: En exakt indikation på fyllningsnivån kan avläsas efter cirka 10 minuters användning.

- Remsorna med flytande kristall ändrar färg vid olika temperaturer. Om färggradienten på en remsa inte är kontinuerlig från topp till botten, utan förskjuten till höger eller vänster kan gasnivån lokaliseras vid denna punkt baserat på temperaturskillnaden mellan vätske- och gasfaser.
- Vid låga temperaturer, läs vänster sida (VINTER), annars höger sida (SOMMAR).
- Mätområde: 3... 39°C

Denna handbok eller delar av den får endast reproduceras och publiceras med tillstånd från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är de som gällde vid tidpunkten för tryckningen och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och produktinformationen finns på vår webbplats genom att ange artikelnumret i sökfältet.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg12, D-97877 Wertheim, Tyskland